

# Laserový detektor Nivel System CLS-3

## Manuál

1. Vložte suchú batériu do zásobníka na batériu v správnom smere pólov.
2. Stlačením tlačidla ON / OFF zapnete senzor a rozsvieti sa kontrolka POWER.
3. Pohybujte detektorom nahor / nadol alebo doľava / doprava v uhle 45 stupňov meraného lasera. Keď laser zasiahne prijímacie okno, rozsvietia sa súvisiace LED a spustí sa zvuková signalizácia.
4. Vyhľadajte horizontálny laser, postavte senzor zvisle a potom ho posúvajte smerom nahor alebo nadol, aby sa bublina udržala v strede kruhu.
5. Keď laserová línia zasiahne stred prijímacieho okna, zelená dióda LED (stredná) a zvuková signalizácia budú nepretržite pípať.
6. Presuňte senzor smerom, ktorý vám signalizuje červená LED dióda a zvuk preruší pípanie.
7. Keď indikátor napájania začne pomaly blikať, vymente batériu (alarm nízkeho napätia).
8. Detektor sa automaticky vypne za 7 minút bez akejkoľvek činnosti.



## UPOZORNENIE

1. Tento druh senzora je vhodný iba pre krížové lasery CL3D a CL3D-G
2. Detektor je citlivý a presný prístroj a mal by sa vyhýbať prostrediu s vysokou teplotou a vysokou vlhkosťou pre jeho správne fungovanie.
3. Ak senzor nebudete používať dlhšie, vyberte batériu.

## Technické parametre:

Presnosť detekcie lúča	± 1
Prijímacia vzdialenosť	70m
Prevádzková teplota	- 10 ~ + 50 °C
Zdroj energie	alkalická batéria DC9V
Veľkosť prijímacieho okna	20 mm × 21 mm
Stupeň odolnosti	IP54
Pripojovací závit	1/4 "
Rozmery	140x60x25 / mm
Hmotnosť	126 g